#### ■■ 大阪ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話書号

南 支 社 學67 大阪市西成区玉出東2丁目9番41号 章大 版06 (652) 0001 北 支 礼 思532 大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号 云大 版06 (301) 1251 南部支柱 思590 漂市住店構町 2 丁目 2 番 19 云 堺 0722(38) 1131 北部支社 〒569 高 棚 市 藤 の 里 町 39 番 6 号 57高 棚(0726(71)0361 阪神支社 562 西宮市和上町 4 書 11 号 ☆西 営0798(26)3101 東部支社 思578 東大阪市福東2丁自3番17号 5河 内0729(62)1131 京阪支社 表5/3 枚方市西田宫町18番17号 本枚 方07/20(41)1251 神 戸 支 社 學650 神戸市中央区相生町5丁目13番10号 合神 戸078(576)5231 京都支社 〒604 京都市中京区烏丸樹池梅屋町358 章京 翻075(231)8151 亲良支社 學問 奈良市学園北2丁目4番1号 章奈 良0742(44)1111 和歌山支社 显840 和 歌 山 市 本 町 1 丁 目 5 章和歌山0734(31)2481 姬路支社 學670 姫 路 市 神 慶 町 4 丁 目 8 章姫 路0792(85)2221 東播支社 季675 加吉川市加古川町栗津29-1 台加古川0794(21)1801 養岡支社 學668 豊岡市三坂町6丁目57番地 ☎豊 岡07982(3)2221 湖南支社 型525 草津市遊分町字荒掘680の1 音草 津0775(62)5311 彦根支社 =522 彦 根 市 大 東 町 12 - 11 ☆彦 根0749(22)3131 (長浜営業所 〒526 長 浜 市 南 呉 駅 町 3 番 4 号 会長 浜0749(62)7171) 本社ガスピル 〒541 大阪市中央区平野町4-1-2 五大 版08 (202) 2221

大阪ガス株式会社

90.02.(00)



# ガス テーブルコンロ

取扱説明書

10-934 10-935型

保証書付

型式名 RTS-4GA-L NTS-4GA-R



## ガス器具をお使いになるときのご注意



ガスゴム管も ときどき点検 よいゴム管を ガッチリと



ガス器具を お使いになった あとは必ず ガス元栓も 閉める習慣を



毎日使う ガスコンロの バーナなど器具も ときどきお手入れを



ガス器具は ガスの種類にあった 正しいものを


●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

## ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガステーブルコンロをお求めいただきありがとうございました。 別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保存してください。

## もくじ

<ul><li>● 各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	1
● 特に注意していただきたいこと	2
●器具の設置	8
€ 使用手類······	12
● 使用時のご注意	18
●煮こほれ消火センサーガ作動したときの処置方法	17
◎日常の点検・手入れ	18
◎故障・異常の見分け方と処置方法	22
© 長期間使用しない場合	23
◎アフターサービスのお申し込み	23
○特 長	24
○外形寸法図と仕様一覧表	25
○別売部品のご紹介	26



## 特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この頃は必ずお読みください。

## 使用ガスについてのご注意

●ガスの種類を確かめてください。

ガス器具本体の右側面にはってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類とお宅のガスガー致しているかをまず確かめてください。



- ●ガスの種類には都市ガスとしPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。
- ●転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。

## 用途についてのご注意

調理以外の用途(炭・練炭おこし・衣 類の乾燥など)には使用しないでくだ さい。


過熱・異常燃焼などによる焼損・火災 などの危険があります。



#### 特に注意していただきだいこと②


## 市販の補助用具使用についてのご注意

 極端に大きな鉄板や鍋、熱を逃がさないようにするための鍋枠、または不良の 補助用具などで炎をふさいで使うことはさけてください。
不完全燃焼をおこしたり、器具を異常に過熱し危険です。






- ●しる受け皿の上に市販のアルミ製しる受けを敷いてお使いになる場合は、しる 受け皿に充分なじむようにしてお使いください。
- ・アルミ製しる受けの穴は煮こぼれカバーリングの穴より少し大きめにあけてく ださい。
- ・アルミ製しる受けを敷いた上から煮こぼれカバーリングを取り付けてください。 このとき煮こぼれカバーリングが浮き上がらないように押しつけて充分になじませてください。(強火バーナ・標準バーナ)
- バーナの手前側(小バーナは左側)にあいている穴は点火用の穴ですから、アルミの端などで絶対にふさがないようにしてください。点火不良の原因になります。



## 使用場所についてのご注意

- 強い風の吹き込む所では使用しないで ください。
- 炎ガ風で吹き消えることがあります。
- ●カーテンや、燃えやすいものの近くで は使用しないでください。 燃え移る危険があります。
- ●たなの下など、落下物の危険のあると ころでは使用しないでください。
- ●テーブルコンロの周囲が木材のような 可燃性の壁面の場合は、過熱を防ぐた め左右及び後面ともに15cm以上、上方 は1m以上難してお使いください。
- 上記の距離がとれない場合は、必ず別 売の防熱板を取り付けてください。 壁が長期間加熱されると比較的低温で も自然発火することがあります。







## 使用上のご注意

## ガス漏れ予防

- ●ゴ小管はガス用ゴム管を使用し、ビニ ール管は絶対に使用しないでください。 ビニール質は弾力性がなく、熱にも強 くありません。
- ゴム管は良質のものを用い、ときどき 取り替えてください。





### 特に注意していただきだいこと④


使用上のご注意

- 器具をご使用にならないときや外出前、 またおやすみ前には万一の事故がない ように、必ずガス元栓を閉めてくださ U.
- 使用中は決して外出しないでください。 カラ焚きになるなど思わぬ事故の原因 になります。
- 使用後は必ず消火ボタンを押し、消火 したことを確かめてください。
- 使用中はときどき正常に燃焼している ことを確かめてください。



- ●グリル使用中、グリル排気口の上に物 をのせないでください。 不完全燃焼や異常過熱の原因になりま ਰੂਂ...
- ●器具の上やそばに燃えやすいもの(紙、 カーテン、家具、揮発油など)を絶対 においたり近づけたりしないようにし てください。
- ●火をつけたまま就寝、外出は絶対にし ないでください。
- ●天ぷらなど油料理の場合は、火をつけ たまま場所を離れたり、加熱しすぎな いようにしてください。

温度ガトガりすぎると、油ガ自然発火 し、火災の原因となります。







### やけどのご注意

●ご使用中および使用直後は、器具本体 とその周辺は熱くなりますので、手を 触れたりしないでください。特に小さ なお子様がいるご家庭はご注意くださ い。

またグリルをお使いになるときは、排 気口から高温の排気熱が出ますので、 顔などを近づけないでください。



#### 換気のご注意

●ご使用と同時に換気扇を回すなど換気 にご注意ください。

ガスが正しく燃えるためには、ガスの 6~10倍もの空気が必要です。しめき った部屋で長時間使用すると空気中の 酸素が減少し、不完全燃焼による一酸 化炭素中毒の危険があります。



## 特に注意していただきたいこと⑥

### ガス事故防止

●ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用 をやめてガス元栓を閉じ、窓や戸を全 部あけて、大阪ガス支社または大阪ガ スサービスショップに連絡してくださ い。



#### 〈ご注意〉

・万一ガスガ漏れたときは、絶対に火をつけたり換気扇その他の電気器具にふれたりしないでください。(スイッチの入・切や電源プラグの抜き差し等)火や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。

#### 異常時の処置

● ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときはそのままお使いにならず、直ちにご使用を中止(器具栓、ガス元栓閉止)して充分な点検をお願いします。

(故障・異常の見分け方と処置方法については22ページをお読みください)

### 日常の点検・手入れ

- 器具を安全、快適にお使いいただくために、日常の点検、手入れは必ずおこなってください。(詳しくは18ページをお読みください)
- 故障又は破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。
- 万一具合が悪くなって処置に困るような場合は、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご連絡ください。

## 器具の設置

## 設置前の準備と確認

- ●各部分のあて紙や包装部品を取り除き、"各部の名称"、のように正しく組立てて ください。
- ●器具銘板の表示ガス(ガスグルーブ)とご使用になるガスとが一致しているかご確認ください。


#### 部品の取り付け

●バーナトップはギザギザガ下になるようにはめ込んでください。またバーナ本体より浮き上がらないように2~3回バーナトップを回して確実にはまっているか確認してください。

#### 〈ご注意〉

- パーナトップは強火バーナ、小バーナ、標準バーナの3種類になっていますので間違いのないように取り付けてください。
- ●煮こぼれカパーリングもパーナトップ と同様、左右異なります。内径の大き い方が強火パーナ側、小さい方が標準 パーナ側です。また、はめ込む時はカ パーリングの穴に消火センサーを正し くはめ込み浮き、傾きのないようにし てください。
- 小バーナ用しる受け皿はパーナの点火 部をふさがないように正しく取り付け てください。







### 器具の設置②

設置前の準備と確認

グリル排気口ふたはグリルをお使いに ならないときにグリルガード兼用ごと くの上にのせてご使用ください。

#### 〈ご注意〉

- グリルをお使いのときは必ずおとり ください。
- ◆附属の中華鍋用補助ごとくは中華鍋を 用いて料理されるとき、鍋の安定性を 良くするために、ごとくの上にのせて お使いください。ごとくにのせてから 確実に固定されているか確認してくだ さい。


爪が3本ある方を下にして、切り欠き をごとくの爪にはめてください。 調理台の上に底の丸い鍋をおくときの なべ敷きとしても使用できます。


点火用の乾電池は電池ケース(器具背面右側にあります)にはめ込んでください。乾電池は単1(1.5∀)1個使用です。

#### 〈ご注意〉

・乾電池が消耗してきますと点火しに くくなります。「パチパチ」という 放電間隔が長くなりましたら早目に 新しい乾電池にお取り替えください。









## 器具の設置④

## 設置上のご注意


- ●丈夫で水平なガス台上に設置してください。
- ●耐久性などの点からできるだけ湿気のないところを選んでください。
- ・ 問用に可燃物(木製の壁、たななど)のある場合
- 器具の側面及び背面は木製のような可燃性の堅力ら15cm以上離してください。 可燃性の壁にステンレス板などを張ってある場合も同様です。
  また上部は器体上面から100cm以上離して使用してください。


(火災予防条例で定められております)






- ●可燃性の壁(ステンレス板などを張りつけた可燃性の壁も含む)から15cm以上離して設置できない場合
- ・図のように必ず別売の防熱板を取り付けて使用してください。(15-100-0084-8)





- 可燃性の壁面の高さが35cm以下の場合は左下の図のように取り付けてください。
- 可燃性の壁から15cm以上離して設置できる場合でも器具のトッププレートと流し台、調理台などの上面がほぼ同一のときは右下の図のように防熱板で流し台、調理台の上面を保護してください。(15-100-0105)







### ゴム管の接続

●ゴム管は赤線まで差し込んでしっかり と止めてください。9.5mmø(内径9.5 mm)のゴム管を使用し、ガス元栓・器 臭のゴム管口とも赤線まで充分差し込 んで、ゴム管止めでしっかり止めてく ださい。

ゴム管止めでしっかり止めていないと、 知らずにはずれかかってガス漏れが生 じることがあり危険です。



- ・ゴム管はガス用ゴム管を用い、折れたりねじれたりしないよう、できるだけ短かくし、また器具の下を通したり、器具に触れないようにしてご使用ください。
- ・ゴム管の継ぎたしおよび二又分岐はし ないでください。



## 使用手順

### はじめてお使いのとき


はじめてお使いになるときは、必ずグリル水入れ皿に水を入れ、換気をしなが ら12~15分のから焼きをしてください。油を焼ききるためで、煙が出ても異常 ではありません。

## 点火前の準備と確認

点火□ックつまみを左へスライドして 解除の位置にしてください。

#### 〈ご注意〉

点火ロックつまみは左・右こんろ、



点火ロックつまみ-


- ●器具の近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものが置いていないこと を確認してください。
- ●消火の状態を確かめてから、お部屋のガス元栓を全開にしてください。
- ●グリルをお使いになるときは、グリル水入れ冊に水(コップ1 杯強約200cc) を 入れてください。

## 点火(こんろ・グリル)

- 点火□ックつまみが解除してあること を確かめてから点火ボタンをいっぱい に押してください。
- 「パチパチ」と放電してパーナに点火し、 ます。パーナへ火移りしたことを確か めてから数秒間(煮こばれ消火センサ 一が働くまで) そのまま押し続けてく ださい。

#### 〈ご注意〉

・しばらく使わないで点火するときは ゴム管内に空気が入って点火しにく いことがあります。この場合は空気 が抜けるまで数回点火操作を繰り返 してください。




### 使用手順②

## 空気調節(こんろ・グリル)

空気調節の必要のない構造になっております。点火したらそのままお使いくだ さい。

## 火力調節(こんろ・グリル)

火力切り替えつまみを「強火」と「弱火」 の間でゆつくり操作してください。




## 消火(こんろ・グリル)

● 消火ボタンを押してください。点火ボ タンガもどつて消火します。

#### 〈ご注意〉


- ・必ず火が完全に消えたか確認して ください。
- ・消火後すぐにご使用になる場合は、 数秒程まってから点火してくださ 610
- ・長時間使用されないとき(就寝時、 外出時など)は、必ずガス元栓も 閉めてください。
- ・消火直後は火傷のおそれがありま すので器具に手を触れたり移動さ せないでください。





\*点火ロックつまみをロックの位置にします と点火操作が出来ない安全機構になってい っています。小さなお子様のおられるご家 庭では使用されない時は、安全のために口 ツクレてください。

### 使用手順③

## グリル部の使い方







- グリル水入れ皿はグリルケースの底に おき、奥にあたるまで入れてお使いく ださい。
- グリル焼網はグリル水入れ皿の中に入れてお使いください。
- ●グリル焼網は足の高さが変えてありますので、焼物の種類・大きさにより高い低いのいずれかにしてご使用ください。大きい魚などを焼くときは低い方にしてご使用ください。
- 焼物はグリル焼網に合った大きさに切りグリル焼網にのせて焼いてください。
- グリル水入れ皿を取り出すときは途中で止まるところまで引き出して前の方を少し持ち上げて取り出してください。
- グリル使用時は必ずグリル水入れ皿に 水を入れてください。(コップ1 杯強約 200caが適量です)
- ●グリル水入れ皿に水を入れる場合は、グリル扉とってをもち手前に引き出してからコップなどで水を入れてください。ご使用の際はグリル水入れ皿をグリルケース内にあるスライド枠にのせてください。設置位置が悪いとグリル水入れ皿がガタついたり、出し入れの際水ガこぼれたりしますのでご注意ください。

またスライド枠は途中で止まる機構を 採用していますので焼物の反転、焼き 具合の確認が容易にできます。 グリル 水入れ皿をスライド枠にのせるときは、 スクド枠を引き出してから、 グリル 水入れ皿の前面の補助板をスライド枠 にはめ込んでください。

#### 〈ご注意〉

使用時スライド枠、グリル扉ガラス は熱くなりますので直接手で触れな いでください。

### 使用手順④


## 上手なグリルの使い方

#### ●予数

- ・表面のこげやすいもの(つけ焼き・照焼き・かす漬けなど)や、火の通りの悪い角などは予熱しないでそのまま焼いてください。
- ・それ以外の魚や肉は、点火後3分~5分は予熱し、強い火になってから材料を 入れてください。またこの際グリル焼網にサラダ油を塗って同時に熱しておく と材料がくっつきにくく、きれいに焼き上がります。

#### 魚焼きのコツ

- 1. 魚は水洗いしたらよく水をふきとってください。
- こげやすい部分やヒレなどには厚 目に塩を振りかけておくか、アル ミはくで包んでおくとこげ方が少 なくなります。



- 一般に、塩を振ったらすぐに焼い てください。塩ガレみ込みすぎると材料の風味がなくなり、塩っぱくなり ます。
- 4. 魚はほどよい焼き色になったら裏返して焼き上げ、そのまま盛りつけてください。(裏面は表面より早い時間で焼き上がります)
- 5. 魚を一尾焼く場合は右図のように、 グリル焼縄の中央はさけ、パーナ の下にくるように、左右どちらか によせた状態でお使いください。



- グリル使用中はグリル水入れ血を奥にいっぱい押し込んでください。
- ・続けてグリルを使用する場合は、グリル水入れ皿の水がなくなっていないかた しかめてください。水がなくなると煙が出たり、グリル水入れ皿にたまった脂 が燃えることがあります。

水を補充したりする場合、熱い扉ガラスに水ガカからないようにご注意ください。扉ガラスガ割れることがあります。

## 使用時のご注意

●煮こぼれはバーナや器具を早くいため ますのでご注意ください。(一度煮たっ たら、沸騰がつづく程度の火力にして ご使用ください)

煮こぼれしたときは、必ず完全にふき とってください。

煮こばれで炎口がつまると炎が逆流して、器具の内部で燃えるおそれがあり 危険です。

- 点火の際は、こんろに鍋やヤカンをかけて点火し、全部の炎口に点火したことを確かめてください。
- ●グリル使用時は焼物の塩分(ナトリウム)や水中に溶解しているカルシウム などが燃焼してガスの炎が赤色を帯びることがありますが異常ではありません。
- グリル使用中、グリル排気口の上に物をのせないでください。不完全燃焼や異常過熱の原因になります。
- グリル使用中は魚などの焼きすぎにこ 注意ください。そのまま放置しますと 魚などが燃えることがあります。








●炎の形や色の変化に気をつけてください。炎が異常に大きかったり、ふぞるいで音をたてたりすることがないようによく見てご使用ください。

## 煮こぼれ消火センサーが作動したときの処置方法



●使用中パーナが消火したときは、すぐ に消火ボタンを押しお部屋のガス元栓 を「止」の位置にもどし、22ページの 「故障・異常の見分け方と処置方法」及 び、次の方法により処置してください。

#### 処置方法

- ・パーナの火が消えたときは煮こぼれ消火センサーが働いて自動的にガスが止まりますが完全に止まるまでに少し時間がかかります。(30秒~1分間程度) パーナの消火に気づいたときは、すぐに消火ボタンを押し消火の状態にしてください。
- ・再点火される場合は、周囲にガスガなくなるまでしばらく(数分)待ってから 「使用手順」に従って点火してください。

## 日常の点検・手入れ

## 点検・手入れの際のご注意

- ●点摘・手入れについては、下記の日常 の点検以外は大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社に依頼してくだ さい。
- 点検で異常を見つけられたときは、大 阪ガスサービスショップまたは大阪ガ ス支社に修理を依頼してください。
- 点検・手入れの前には必ずガス元栓を 閉じ、器臭が冷えてからおこなつてく ださい。



## 点 検


- ●安全にお使いいただくためにときどき点検してください。
- ●ゴム管はガス甩ゴム管を使用し、器具およびガス元栓ともゴム管口の赤線まで 充分差し込み、ゴム管止めで止めてありますか。
- ■ゴム管が温具に触れたり、折れたり、ねじれたり、熱気が当ったりしていませんか。
- ●ゴム管が古くなって、ひび割れしたり、差し込み口がゆるんでいるためにガス が漏れていないかときどき石けんがなどで点検してください。
- ●器具の近くに、紙・プラスチック・油類など燃えやすいものを置いていませんか。
- ・パーナトップ、ごとく、煮こぼれカバー・リングなどが正しくセットされていますか。
- ●パーナトップの炎口が煮こぼれなどで詰まっていませんか。
- ●グリル水入れ皿に多量の脂がたまっていませんか。(脂がたまったまま使用しますと脂が燃えることがあります)

#### 日常の点検・手入れ②

## お手入れ

●ごとく・しる受け皿・煮こぼれカバーリング・トッププレート・器体・ グリル水入れ皿・グリル焼縄・グリルケース・スライド枠

・そのつどお手入れしていただく のがいちばんです。煮こぼれな どの汚れは湿った布でふきとっ てください。液状の洗剤を布 にふくませて汚れを落としたり (器体の場合)、洗剤をふくませ たナイロンたわしで洗っていた だき (器体を除く場合)、お手入 れ後はよくしぼった布で洗剤や 水気を充分ふきとってください。



なお、グリルケースは簡単に引き出すことができます。(取り出すときは前の方を少し持ち上げて引き出してください) その際、スライド枠はあらかじめはずしておいてください。

#### くご注意と

- ・お手入れのとき、器体内部機構に水がかからないようにご注意ください。・トッププレートは、ホーロー品ですのでかだいものをあてたりすると、きずかつく場合がありますので注意してください。
- را

### ●グリル扉

- ガラスに脂などが飛散した場合は、そのつどまだ暖かいうちに汚れを落 としてください。
- グリル扉は、取り外ずすことができます。

#### 取り外ずし方

グリル扉とグリル水入れ皿をそれぞれ

→ の方向へスライドさせる。




#### ●取り付け方

0

えバネをはめ合わせる。

①グリル水入れ皿のそれぞれの ②→ の方向へスライドさせる。 角穴にグリル扉の固定板と押 @グリル扉とグリル水入れ皿との目 印が合っているか確認する。



#### 〈ご注意〉

・ガラス・グリル扉とっては、ミガキ砂や金属片金タワシなどで、こ すらないでください。グリル扉ガラスにきずをつけると割れる原因 になります。

### 日常の点検・手入れ④

#### バーナ(こんろ用)

・パーナトップを取りはずし、ブ ラシやキリ状のもので掃除して ください。


日づまりなどで悪くなったバー ナは、取り替えていつもきれい な状態で使用してください。バ ーナを目づまりさせたまま使用 しますと、不完全燃焼をおこす ことがあります。



#### 〈ご注意〉

- バーナトップの水洗いはできる だけさけ、水洗いされた場合は 心で使いた布で充分水気をとつ ておいてください。
- バーナトップは強火バーナ、標 準パーナ、小パーナの3種類と なっていますので外された場合、 間違いのないように取り付けて ください。
- ・バーナトップを取り外ずされた 場合は正しくセットしてくださ い。(詳しくは8ページ部品の取 り付けの項をお読みください)
- パーナ本体の水洗いはやめてく ださい。

中がさびる原因になります。



- 煮こぼれ消火センサーは問いブラシなどでみがかないでください。故障 の原因になります。また煮こぼれなどはすぐふき取るように習慣づけて ください。性能が充分発揮できないだけでなく、寿命も縮めます。
- ・点火操作の火花の出る部分はさわらないでください。取り付け位置が狂 いますと点火しなくなります。また火花の出る先端に手をふれたまま、 点火ポタンを操作しますと電気ショックを受けますからご注意ください。 (ただし人体には害はありません)
- ・ 器具内の配線にはさわらないでください。

## 故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、ただちにご使用を中止して充分な点検をお願いします。

現象原因	ボタンから手を離すと消火する	点火しない・点火しにくい	着火(火移)しにくい	爆発的に着火する	黄炎で燃える	炎ガ安定しない	異常な音をたてて燃える	使用中に消火した・消火しやすい	グリルの放熱体が十分赤熱しない	処置方法	参照ページ
ガス元栓の開け忘れ・開 き不充分		0	0	0		0	0		0	消火の状態を確かめてからガス 元栓を全開にする。	12
ゴム管内に空気が残っている		0								ガスが正常に出るまで充分注意 しながら点火操作を繰り返す。	12
ゴム管の折れ曲がり・つ ぶれ		0	0	0		0	0	0	0	ゴム管の折れ・曲がりを直す。	11
点火装置の電極部の汚れ		0		0						汚れを拭きとる。それでも亘ら ないときは点検を依頼する。	_
バーナ炎ロブまり・空気 ロブまり			0	0	0	0	0	0	0	つまりを取り除く。それでも直 らないときは点検を依頼する。	21
バーナの取り付け不良			0	0	0	0	0	0		点検・修理を依頼する。	-
バーナトップの取り付け 不良			0	0	0	0	0	0		正しく取り付ける。	8
点火操作が適切でない		0								「使用手順(点火)」参照。	12
点火装置のリード線の接 続不良		0								点検を依頼する。	_
点火装置の故障		0		0						点検・修理・部品交換を依頼する。	-
器具の銘板と使用ガスガ 不一致		0	0	0	0	0	0		0	点検・修理を依頼する。	2
乾電池が消耗している	0	0								新品と交換する。	-
煮こぼれ消火センサーガ 作動	0							0		「煮こぼれ消火センサーガ作動し たときの処置方法」参照。	17
煮こぼれ消火センサーの 故障	0							0		点検を依頼する。	_
器具栓のフィルターづま り		0	0					0		点検を依頼する。	_

処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社へ ご連絡ください。

## 長期間使用しない場合

●各部の汚れを取り除き、充分に乾燥したのちほこりなどの異物が入らないよう にピニールをかけて、お求めになったときの箱に入れ、湿気やほこりの少ない ところへ保管してください。特にガスの通路部分(ゴム管口など)にはほこりが 入って通路をつまらせないように注意してください。

## アフターサービスのお申し込み

## サービスのお申し込み

- ●22ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理な さらないでお買い上げの店またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしく は大阪ガス支社にご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことを お知らせください。
  - (1) 品 名……(テーブルコンロ)
  - (2) 品 番……左側面に貼ってあります。 (例)

#### (N) 10-934 (U)

(3) 現 象……(できるだけ詳しく)

(4) 道 順……(できるだけ群しく)

大阪ガス株式会社 05

## 転居される場合

●ガスには都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。 ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご相談ください。この場合調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料修理となります。

## 保証書について

●この器具には保証書がついています。

このテーブルコンロは保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。


保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

## 特 長

- 点火は、押しボタン式の乾電池による連続スパーク点火方式ですので、 点火操作が軽快で確実です。
- 煮こぼれ消火センサー付きですので、煮こぼれや風などでパーナの火ガ 消えたときは、ガスを自動的に止めます。火ガ消えてから自動的にガス が止まるまでに、30秒~1分程度かかります。
- 中華料理に欠かせない、チャオパーナが付いています。
- グリル水入れ皿はスライド・ストップ方式の採用により出し入れや盛り 付けが楽にできます。
- 着こぼれカバーリング付きですのでバーナとしる受け部の間から煮汁が 落ち込みにくくお手入れも簡単です。

## 外形寸法図


※図は10-934型です。 10-935型は左右こんろが逆になっています。




, ca							46.2						
仁	上榜	<u></u>	覧	表			_						
品			名	•	10-935								
型	7	7	名 ·		RTS-40	TS-4GA	N-R						
点	火	方	式	連続スパーク点火方式									
94	形	য	法	高	高さ180mm(トッププレートまで)×幅599mm奥行498mm								
重	量(	本	体)										
	1 時間当たりのガス消費量												
使用ガス 使用ガスグループ			<b>6</b>	別ガス	ス消費	置	全点火時	ガス接続					
		強火	バーナ	標準バーナ	小バーナ	グリル	ガス消費量						
智 (	BC(ke	cal/h)	4	000	2300	1100	2050	8500	ガス用				
部では	3A(k	cal/h)	4	100	2300	1100	2050	9200	ゴム管				
		302	0.176	0.095	0.17	0.73	9.5mm Ø						

## 別売部品のご紹介


次の様な別売部品を用意しています。大阪ガス支社、サービスショップでお求め ください。




- ちり受け皿(4)15-100-0080
- ・器具の下、ガス台の上に設置してください。 器具の下に落ちた煮こぼれはちり受け皿の上に落ちます。 ときどき取り出して掃除していただくと、ガス台を汚さずに使用できます。



- ●防熱板(□ードNa:15-100-0084~8)
- ・設置場所で、可燃性の壁(ステンレス 板などを張りつけた可燃性の壁も含む) から15cm以上離して設置できない場合、 図のように取り付けて使用してくださ い。



- ●防熱板(コードNa:15-100-0089)
- 60cm幅のガス台に設置されている場合、 器具本体に取り付けて使用します。



- ●掃除プラシ(4)94-100
- パーナガ目づまりしたときに掃除していただくと安定した燃焼が得られ、効率よく安心して使っていただけます。

おねがい ガスくさいときは、ガス元栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して ) 大阪ガス支社、サービスセンターにご連絡ください。